


ARCADE1UP



操作方法

*電源を入れてから起動するまでに10-15秒程度かかります。

1. ボールコントローラでゲームを選び、Aボタンを押すと操作説明が表示されます。
2. 操作説明で1Pスタートボタンを押すとゲームが起動します。
3. 1Pスタートボタンでクレジットを入れ、もう一度押すとゲームが始まります。
4. 1Pスタートボタンを5秒押し続けるとゲーム選択画面に戻ります。



CENTIPEDE®

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

A - 攻撃
コントロールボール - 移動



1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

A - 攻撃
コントロールボール - 移動

MISSILE COMMAND®

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

A - 左ミサイル基地から攻撃
B - 中央ミサイル基地から攻撃
C - 右ミサイル基地から攻撃
コントロールボール - 照準移動



1Pボタンを押してクレジットを入れ、
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

A - ジャンプ
コントロールボール - 移動

CENTIPEDE

センチピード/ミリピード
ミサイルコマンド/クリスタルキャッスル

Centipede®, Crystal Castles®, Missile Command® and Millipede® are all registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc.
©2018 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rights reserved.